


APPAIRAGE	
PROGRAMMATEUR 4 ZONES	RECEPTEUR
	
<p>1. Entrer dans le menu installateur du programmateur en appuyant sur la touche pendant 8 secondes</p> <div style="text-align: right;">  </div>	
<p>2. Appuyer 2 fois sur  et choisir la zone à programmer à l'aide des touches  et </p>	
<p>3. Une fois la zone sélectionnée, appuyer sur  et choisir "OUI".</p> <p>Appuyer de nouveau sur , le programmateur va émettre des signaux vers le recepteur</p>	
<p>4. Appuyez et maintenez le bouton "B" du thermostat pendant 5 secondes.</p> <p>Lorsque le voyant "A" clignote lentement en orange, vous pouvez relâcher le bouton "B".</p> <p>Le recepteur et le programmateur 4 Zones sont maintenant appairés</p> <p>Appuyer 2 fois sur  pour revenir au menu principal</p>	
<p>ATTENTION IL FAUT IMPERATIVEMENT SE METTRE SUR LE MODE AUTO DE L'EMETTEUR (TELECOMANDE 3 BOUTONS OU THERMOSTAT YALI) POUR QUE LA PROGRAMMATION SOIT PRISE EN COMPTE</p>	