

## PROGRAMMATION

### THERMOSTAT





1. Appuyer 2 fois sur la touche **PROG** à partir du mode normal

2. Rester appuyé 3 secondes sur la touche  jusqu'à ce que la température clignote

3. Régler la température de votre 1er pas de programmation (0h00) en utilisant les

les touches  et  puis valider par 

4. Régler l'heure de votre 2ème pas de programmation puis valider par 

puis la température demandée et valider par  pour passer au troisième pas.

Ainsi de suite avec un maximum de 7 créneaux dans une journée

5. Appuyer sur **PROG** pour passer au jour suivant ou rester appuyé 3 secondes sur **PROG**

si vous voulez copier ce programme au jour suivant